¡Arriba, arriba y más allá!

Aprende a leer con Mickey Mouse

MANUAL DE INSTRUCCIONES

vtech®

© 2009 Disney

QUERIDOS PADRES:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos consulte nuestra página web:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Aprende a Leer con Mickey Mouse** de **VTech®**! Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

Tiene en sus manos un entretenido cuento que despierta en sus hijos el placer por la lectura a través de una bonita historia de Mickey Mouse y sus amigos.

Encontrará diferentes actividades y contenidos, como vocabulario, comprensión lectora, números…



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Aprende a Leer con Mickey Mouse** de **VTech®.**
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA : Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque tres pilas “AA” nuevas (LR6) como muestra el dibujo. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.)
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.



ADVERTENCIA:

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instalar las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplazar todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezclar pilas nuevas y viejas.
- No utilizar pilas de diferentes tipos.

- Extraer las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acercar las pilas al fuego.
- Los bornes de una pila o un adaptador no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
- Retirar las pilas usadas del juguete.
- Retirar las pilas recargables del juguete para su carga.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

NOTA: Si por algún motivo el libro deja de funcionar, siga los siguientes pasos:

1. Apague la unidad.
2. Retire las pilas usadas.
3. Espere durante unos minutos antes de sustituir las pilas por otras nuevas.

4. Encienda la unidad. El libro debe ahora estar listo para reanudar su actividad.

En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del producto, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 91 312 0770 o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección *informacion@vtech.com*. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO

SELECTOR DE MODALIDAD:

Deslice el interruptor hacia el modo Lectura o modo Música.

Para apagarlo, coloque el interruptor en la posición Off.

Botón Mágico:

Para ayudar a Mickey y sus amigos en la aventura o volver a escuchar una melodía en el modo de música.

Colores y números:

Podrá responder a las preguntas que le plantean durante el juego.

Teclas de Formas:

Para responder a las preguntas referidas a las formas.



Volumen:

Mueva el botón hacia cualquiera de las dos posiciones, volumen alto ( ) o bajo ( ).



Desconexión automática:

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar cualquier tecla.

ACTIVIDADES

MODOS DE JUEGO

Hay dos modos de juego: modo Lectura y modo Música. En el primero, cada vez que se pase de página, podrá escuchar la historia y el mismo juguete le hará preguntas acerca del texto.

En el modo Música, podrá escuchar una bonita melodía en cada página.

Algunos consejos para los padres

Con el fin de involucrarse y participar en los juegos de los niños, es importante ayudarles en el comienzo de su aprendizaje de la lectura. Les damos algunas pautas para seguir en este libro:

- Después de leer el cuento, anime a su hijo a que cuente la historia con sus propias palabras.
- Con la ayuda de los gráficos, pídale que señale los objetos de las páginas para describirlos y decir más cosas sobre ellos.
- Pida a su hijo que describa detenidamente cada una de las páginas del cuento.
- Anímele a imaginar algunos detalles no presentes en el cuento y que tengan relación con él.
- Al terminar de leerlo, puede sugerirle que haga un dibujo representando aquello que más le haya gustado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilizar disolventes ni abrasivos.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.

3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer la unidad sobre superficies duras, ni exponerla a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

© 2009 VTech
Impreso en China
91-002344-00X㊥

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.